

NÁVOD

jak na to?



KOMÍNY CZ

Pohoda domova

Návod na set pro BLOWER-DOOR

1. Povrch průchodky PR nebo FIRESTOPBOXU před aplikací tmelu zbavíme prachu.
2. Naneseme tmel na místo spoje ve tvaru housenky v šíři ca 4mm, po celé délce průchodky, ve vzdálenosti ca 30mm od spodního okraje průchodky**(1)**.
3. Folii přitiskneme k průchodce **(2-3)**.
4. Na spoj aplikujeme lištu pomocí přiložených vrutů. Vrut **MUSÍ BÝT VŽDY** aplikován do místa, kde je tmel. Tím zajistíme mechanické zajištění samotného spoje a hlavně požadovanou parotěsnost **(4-5)**.
5. Vzdálenost mezi vruty je ca 80-100 mm.

