

### Návod na osazení desky za kamna FREE-DOME BOARD

1. Na spodní stranu desky osadíme za pomoci vrtů nožičky(1). Nožičky doporučujeme osadit ca 200mm od okraje desky (2). Držák do desky připevníme opatrně pomocí přiložených vrtů. Tento rozměr může být ale upraven dle potřeby. Nožičky slouží k výškové aretaci desky a k zajištění rovinnosti v případě nerovné podlahy. Po osazení desky musí zůstat mezi její spodní hranou a podlahou mezera min.50mm (3).
2. Do stěny, na kterou instalujeme desku si ve správné výšce připravíme upevňovací šamořezné šrouby s podložkou (4). Šroub musí být upevněn do konstrukce tak a ve vhodném místě, aby zajistil správné upevnění desky. Tedy např do SDK profilu, nosného trámku apod.
3. Ke šroubu upevníme 1.část držáku. Jedná se o díl s otvorem pro upevnění šroubu. Druhá část držáku se zavlékne zrcadlově do prvního. Tento spoj zajišťuje desku zvrchu a vytváří opět požadovanou vzduchovou mezera mezi deskou a stěnou.
4. Po osazení desky se libovolná kamna mohou osadit tak, že vzdálenost mezi deskou a zadní stěnou kamen je 100mm.

